

Link do produktu: <https://bongogo.pl/bongo-szklane-h-10-cm-micro-p-126.html>



Bongo szklane, H 10 cm Micro

Cena brutto	27,00 zł
Cena netto	21,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	H01179
Kod EAN	0616695663910
Producent	MICRO

Opis produktu

Bongo szklane o wysokości H 10 centymetrów, pochodzi z kolekcji Micro, średnica rury bardzo mała
Zdobione grafiką Micro. Stworzone na małej podstawie, która stanowi wielką szklaną bańkę, chroni Twoje bongo przed upadkiem. Wykonane bongo szklane ze szkła hartowanego jest przeznaczone do podręcznego użytkowania.

Kraj pochodzenia Holandia/Amsterdam

Numer katalogowy modelu 1179.

Bongo posiada jednostkowe opakowanie ochronne wraz z numerem katalogowym

Zastanawiasz się ?, dopasuj bongo na miarę własnych potrzeb

Akcesoria do bong szklanych

Bongo sklep online - Bongogo.pl poleca do zakupionych szklanych fajek wodnych bong szeroki wybór akcesoriów wymiennych typu:

- cybuchy szklane na szlifie 14,5 mm o długości od 9 cm do 22 cm
- cybuchy szklane na szlifie 18,8 mm o długości od 9 cm do 22 cm
- cybuchy adaptery na szlifie 18,8/18,8 mm - 14,5/14,5 mm oraz różne konfiguracje 18,8/14,5 mm, nierozzerwalnym elementem do adapterów jest krótki cybuch, tzw. glass bowl - szklana kulka - połączenie adaptera z krótkim cybuchem tworzy na tzw, stecksystem.
- sitka stalowe o zróżnicowanej średnicy - od 12 mm do 20 mm - w ofercie sitka stalowe do fajek wodnych typu "łyżeczka" oraz sitka standardowe pakowane po 5 sztuk w opakowaniu
- dodatkowe perkolatory filtrujące do bong (tzw. filtracje, dyfuzory nasadki filtrujące na cybuch) - pozwalające usprawnić funkcjonowanie zakupionego szklanego bong. Dodatkowa filtracja bardzo pozytywnie wpływa na poprawę użytkowania fajki wodnej typu bongo szklane, poprzez jej zastosowanie wydobywający się dym jest bardziej przyjazny dla użytkownika, mniej duszący i drapiący co powoduje idealny komfort

użytkowania

- przy zakupie szklanego bongy należy pamiętać także o środkach do jego czyszczenia, które także można nabyć w naszym sklepie. Pamiętajcie, systematyczne czyszczenie swojego ulubionego bongosa przedłuża jego użytkowanie oraz zachowuje walory estetyczne.
- Szanowni użytkownicy pamiętajcie , długość cybucha mierzymy od początku zaczynającego się szlifu do końca cybucha (wąska rurka), czyli ta część która wchodzi do gniazda szklanego bongy.

Życzymy upalnego użytkowania