

Link do produktu: <https://bongogo.pl/bongo-szklane-h-16-cm-p-4921.html>



Bongo szklane Fajka wodna, wys. 16 cm

Cena brutto	37,00 zł
Cena netto	30,08 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BE65
Producent	Brak

Opis produktu

Bongo szklane o wysokości 16 cm,
Małe podręczne, dzban w formie ringów na szerokiej stabilnej podstawie, cybuch osadzony na gumowej uszczelce, prosta rura wykończona wygodnym pierścieniem.

Soczysty niebieski kolor, którym zaakcentowano podstawę i ring ukoi oczy i pozwoli odprężyć się przy puszczeniu buszków.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pozostałą szeroką ofertą bong, shish, dodatków i akcesoriów oraz wszelakich gadżetów do mielenia i palenia jak i do przechowywania.

Akcesoria do bong szklanych

Bongo sklep online - Bongogo.pl poleca do zakupionych szklanych fajek wodnych bong szeroki wybór akcesoriów wymiennych typu:

- cybuchy szklane na szlifie 14,5 mm o długości od 9 cm do 22 cm
- cybuchy szklane na szlifie 18,8 mm o długości od 9 cm do 22 cm
- cybuchy adaptery na szlifie 18,8/18,8 mm - 14,5/14,5 mm oraz różne konfiguracje 18,8/14,5 mm, nierozzerwalnym elementem do adapterów jest krótki cybuch, tzw. glass bowl - szklana kulka - połączenie adaptera z krótkim cybuchem tworzy na tzw, stecksystem.
- sitka stalowe o zróżnicowanej średnicy - od 12 mm do 20 mm - w ofercie sitka stalowe do fajek wodnych typu "łyżeczka" oraz sitka standardowe pakowane po 5 sztuk w opakowaniu
- dodatkowe perkolatory filtrujące do bong (tzw. filtracje, dyfuzory nasadki

filtrujące na cybuch) - pozwalające usprawnić funkcjonowanie zakupionego szklanego bongi. Dodatkowa filtracja bardzo pozytywnie wpływa na poprawę użytkowania fajki wodnej typu bongi szklane, poprzez jej zastosowanie wydobywający się dym jest bardziej przyjazny dla użytkownika, mniej duszący i drapiący co powoduje idealny komfort użytkowania

- przy zakupie szklanego bongi należy pamiętać także o środkach do jego czyszczenia, które także można nabyć w naszym sklepie. Pamiętajcie, systematyczne czyszczenie swojego ulubionego bongosa przedłuża jego użytkowanie oraz zachowuje walory estetyczne.
- Szanowni użytkownicy pamiętajcie, długość cybucha mierzymy od początku zaczynającego się szlifu do końca cybucha (wąska rurka), czyli ta część która wchodzi do gniazda szklanego bongi.

Życzymy upalnego użytkowania